



טל"ח

22.07.16

ש/ 1231.07.37

ת"ש סניקה במט"ש חולית רשימת I/O
עדכון רשימת I/O לביצוע עם קבלת נתונים עדכניים לביצוע

כרטיס כניסות 24VDC מס' 1

מס' I	תאור I	מגע
01	עומס יתר / קצר מנוע או מפסק מנותק M1	ON תקין
02	משנה תדרב- M1 RUN	ON תקין
03	משנה תדר בתקלה M1	ON תקין
04	חימום מנוע M1	ON פועל
05	חום מנוע M1 תקין	ON תקין
06	מפסק פיקוד במצב יד M1	ON יד
07	מפסק פיקוד מצב אוטומט M1	ON אוטו
08	אל חוזר פתוח נסגר בזרימה גבוה M1	ON זרימה
09		
10	עומס יתר / קצר מנוע או מפסק מנותק M2	ON תקין
11	משנה תדר ב- M2 RUN	ON פועל
12	משנה תדר בתקלה M2	ON תקין
13	חימום מנוע M2	ON פועל
14	חום מנוע תקין M2	ON תקין
15	מפסק פיקוד במצב יד M2	ON יד
16	מפסק פיקוד מצב אוטומט M2	ON אוטו

כרטיס כניסות 24VDC מס' 2

מס' I	תאור I	מגע
17	אל חוזר פתוח נסגר בזרימה גבוה M2	ON זרימה
18		
19	עומס יתר / קצר מנוע או מפסק מנותק M3	ON תקין
20	משנה תדר M3 ב- RUN	ON פועל
21	משנה תדר בתקלה M3	ON תקין
22	חימום מנוע M3	ON פועל
23	חום מנוע M3 תקין	ON תקין
24	מפסק פיקוד במצב יד M3	ON יד
25	מפסק פיקוד מצב אוטומט M3	ON אוטו
26	אל חוזר פתוח נסגר בזרימה גבוה M3	ON זרימה
27		
28	עומס יתר / קצר מנוע או מפסק מנותק M4	ON תקין
29	משנה תדר M4 ב- RUN	ON פועל
30	משנה תדר בתקלה M4	ON תקין
31	חימום מנוע M4	ON פועל
32	חום מנוע M4 תקין	ON תקין

כרטיס 16 כניסות 24VDC מס 3

מס' I	תאור I	מגע
33	מפסק פיקוד במצב יד M4	ON יד
34	מפסק פיקוד מצב אוטומט M4	ON אוטו
35	אל חוזר פתוח נסגר בזרימה גבוה M4	ON זרימה
36		
37	גנרטור במט"ש לא מחובר לפ"צ	ON לא מחובר
38		
39	מונה מים משאבות פולס כל 0.1 מ"ק	ON פולס
40	מפסק בורר מתח מצברים בלוח בקר בהזנת מצברים	ON מצברים
41	לחצן ריסט תקלות בלוח בקר	ON ריסט
42	חוסר מתח והיפוך פאזה פסי צבירה לוח חשמל	ON תקין
43	זליגה בתחנה	ON תקין
44	תקלת קצר/עומס יתר או מפסק ראשי ח"ח מנותק	ON תקין
45	פולס כל 0.1 Khw ממונה ראשי	ON פולס
46	תקלת/התראת מערכת גילוי וכיבוי אש	ON תקין
47	אירוע אש ועשן	ON תקין
48	פתיחת דלת חדר חשמל	ON סגור

כרטיס 16 כניסות 24VDC מס 4

מס' I	תאור I	מגע
49	מפתח אישור כניסה לחדר	ON אישור
50	מתמר מפלס אולטראסוני תקין	ON תקין
51	שמור	
52	שמור	
53	שמור	
54	מצוף חוסר מים בתא שאיבה	ON יש מים
55	שמור	
56	שמור	
57	שמור	
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		

כרטיס 4 יציאות אנאלוגיות 4-20mA מס' 1

מס' AO	תאור AI
01	הפעל ממיר תדר מנוע M1 לתדר הדרוש 0-50HZ
02	הפעל ממיר תדר מנוע M2 לתדר הדרוש 0-50HZ
03	הפעל ממיר תדר מנוע M3 לתדר הדרוש 0-50HZ
04	הפעל ממיר תדר מנוע M4 לתדר הדרוש 0-50HZ

כרטיס 8 יציאות RELAY OUT מס' 1

מס' O	תאור O
01	הפעל ממיר תדר M1
02	הפעל ממיר תדר M2
03	הפעל ממיר תדר M3
04	הפעל ממיר תדר M4
05	הפסקת חירום למפסק מ"נ
06	
07	
08	

כרטיס 8 כניסות אנאלוגיות 4-20mA מס' 1

מס' AI	תאור AI	ערך
01	מתמר מפלס תא שאיבה	4mA=OM, 20mA=10M
02	לחץ מוצא להשקיה	4mA=OA, 20mA=160M
03	שמור	
04	שמור	
05	שמור	
06	שמור	
07	מתמר מתח מצברי בקר	4mA=OV, 20mA= 30V
08	ספיקה רגעית משאבות	4mA=OA, 20mA=400M ³